mycoach tracker

by McLLOYD

Mode d'emploi

#BOOSTYOURGAME

BIENVENUE !

La Team MyCoach est heureuse de t'accueillir au sein de sa communauté MyCoach Tracker. Avec ce tracker autorisé et validé par la FIFA®, tu vas pouvoir utiliser la technologie des pros en entrainement comme en match.

Si tu as toujours rêvé de **LIBÉRER TON POTENTIEL DE FOOTBALLEUR ET DE BOOSTER TA MOTIVATION,** si tu souhaites analyser et améliorer tes performances rapidement et simplement, entre dans le game et intègre l'univers MyCoach Tracker.

Pour une expérience optimale, nous te recommandons une lecture attentive de ce guide. Il contient des informations importantes sur l'utilisation, l'entretien et la garantie de ton MyCoach Tracker. MyCoach te conseille de le conserver pour t'y reporter ultérieurement si besoin.
Il est également téléchargeable depuis notre site **mycoachtracker.com**

Joue, analyse, progresse et partage !

FIFA BASIC IMS INTERNATIONAL MATCH STANDARD

Utilise MyCoach Tracker lors de tes matchs officiels !
Ton MyCoach Tracker a passé avec succès les programmes de qualification FIFA.

Contenu du pack
MYCOACH TRACKER

Le score MyCoach

MyCoach a conçu un référentiel qui va te permettre de dresser ton profil athlétique sur différentes caractéristiques :

Vitesse **Endurance** **Puissance** **Accélération** **Agilité**

Chaque match joué participe à la construction de ton profil. Plus tu joues de matchs, plus ton profil sera précis.
Identifie tes forces et faiblesses, optimise ton entraînement et mesure ta progression !

Pour plus d'informations, consulte le site

mycoachtracker.com

Premières étapes avant d'accéder à l'univers MYCOACH TRACKER

01 **PRÉPARE TON SMARTPHONE**
Installe l'application mobile MyCoach Tracker* sur ton smartphone.

02 **CRÉE TON COMPTE MYCOACH**
Si tu n'as pas de compte MyCoach, tu peux en créer un depuis l'application mobile.

03 **ASSOCIE TON MYCOACH TRACKER**
L'application te le propose automatiquement : laisse-toi guider par l'assistant. Si nécessaire, ton MyCoach Tracker sera mis à jour en fin de processus.

TON MYCOACH TRACKER EST PRÊT À L'USAGE !

*Disponible sur Google Play Store et Apple App Store

mycoach
tracker
by McLLOYD

Entre dans le game

01

Allume ton MyCoach Tracker
en appuyant sur le bouton jusqu'à l'apparition du signal lumineux.

02

Démarre l'enregistrement
Une fois à l'extérieur, le tracker ne mettra que quelques dizaines de secondes pour détecter les satellites.

03

Insère-le dans la brassière
Respecte le sens d'insertion et veille à bien refermer la poche.



04

Joue et performe !
Inutile d'arrêter le tracker à la mi-temps : tu pourras définir tes périodes de jeu à la fin de ton match.

05

Arrête l'enregistrement
Il est temps de récupérer tes données. Ça se passe sur la page suivante...

Analyse et partage tes résultats

01

Récupère tes données

Lance l'application mobile avec le tracker allumé à proximité. Elle se connecte automatiquement au tracker et synchronise les données qu'il contient.



02

Décris ta séance

Elle est accessible depuis ton historique de séances. Tu peux saisir les informations nécessaires et la découper en périodes.

03

Découvre ta performance

Analyse ton score de match et tes performances métrique par métrique.

04

Partage tes émotions

Une performance inoubliable, un record battu ? Partage-les avec ta communauté avec le #BoostYourGame.

Les actions à retenir

ALLUMER / ÉTEINDRE

Pour allumer le tracker, appuie sur le bouton jusqu'à l'apparition du signal lumineux et inversement pour l'éteindre.

ASSOCIER

Une fois allumé, le tracker peut être passé en mode *Association* à condition qu'il ne soit pas en enregistrement ou en cours de mise à jour.

- L'association est alors possible pendant 60 secondes.

DÉMARRER / ARRÊTER L'ENREGISTREMENT

Pour entrer et sortir du mode *Enregistrement* appuie sur le bouton pendant 1 seconde.

- Le mode enregistrement n'est disponible que si le tracker est débranché

Les signaux lumineux

ÉTEINT

Le tracker s'éteint manuellement ou après une période d'inactivité prolongée.

VEILLE / CHARGÉ

Le tracker est allumé et en attente.

Le tracker est branché et rechargé à 100 %.

MISE À JOUR

Le tracker est en cours de mise à jour ou de réinitialisation.

LOCALISATION

Le tracker se signale à la demande de son propriétaire.

Lumière fixe *Clignotement lent* *Clignotement rapide*

CONNECTÉ

Le tracker est connecté à l'application mobile.

ASSOCIATION

Le tracker est prêt à être associé.

ENREGISTREMENT

Le tracker a détecté suffisamment de satellites.

Le tracker recherche les satellites.

RESSOURCES FAIBLES

Le niveau de batterie est faible.

X10 La mémoire du tracker est pleine ou le niveau de batterie est critique.

Le tracker est branché et en cours de recharge.



Recharge

Pour recharger ton MyCoach Tracker, connecte-le à un appareil doté d'un port USB alimenté tel qu'un bloc d'alimentation prévu à cet effet, un ordinateur, une batterie externe…
Utilise uniquement le câble USB fourni. Il est entièrement rechargé lorsqu'il émet une lumière verte fixe.
L'utilisation d'un équipement de recharge endommagé ou incompatible peut entraîner la destruction de ton MyCoach Tracker. Avant de recharger ton MyCoach Tracker, vérifie systématiquement que le câble USB et le bloc d'alimentation* utilisés sont compatibles et qu'ils ne présentent pas de défaut visible. De même, assure-toi que le port USB de ton MyCoach Tracker est en bon état.

Le temps de charge peut varier en fonction des capacités de la source d'alimentation électrique choisie.
MyCoach recommande l'utilisation d'une source d'alimentation électrique fournissant une tension continue de 5V et une intensité d'au moins 500mAh.

Afin de protéger ton MyCoach Tracker, respecte les consignes suivantes :

- Lorsque tu débranches ton MyCoach Tracker, **retire le câble USB en tirant sur l'adaptateur et jamais sur le cordon**
- Ne suspends jamais ton MyCoach Tracker **par le câble USB lorsqu'il est branché**
- **Ne force jamais pour loger le connecteur USB dans le port** du MyCoach Tracker
- **Ne tords, ni pince jamais le câble d'alimentation**
- Débranche le MyCoach Tracker **dès que son cycle de recharge électrique est terminé**

*Non inclus

mycoach
tracker
by MELLARD

Conditions normales d'utilisation

Ton MyCoach Tracker est conçu pour une utilisation en Europe, en extérieur, dans un environnement dégagé de tout obstacle entre le dispositif et le ciel entre 0°C et +40°C.
Sa conception en permet l'usage par temps de pluie.

Ne pas immerger

N'utiliser qu'avec une brassière MyCoach Tracker

Entretien de ton équipement

Après chaque utilisation, nettoie la surface de ton MyCoach Tracker avec un chiffon humide. N'utilise que de l'eau. Après chaque utilisation, nettoie ta brassière MyCoach Tracker.

En machine à 30° et à l'envers

Ne pas utiliser de sèche-linge

Ne pas repasser

Ne pas nettoyer à sec

Ne pas utiliser de produits blanchissants

Veille à bien retirer ton MyCoach Tracker de la brassière avant de la laver ; cela lui causerait des dommages irréversibles non couverts par notre garantie.

Précautions d'utilisation

PERFORMANCE BLUETOOTH

Pour communiquer, ton MyCoach Tracker utilise la technologie sans fil Bluetooth Smart. Les performances de cette technologie dépendent de nombreux facteurs environnementaux. Un environnement chargé en équipements Bluetooth et/ou Wi-Fi peut dégrader fortement les performances de communication.
Lorsque la communication est nécessaire, il est conseillé de placer ton smartphone à moins d'un mètre de ton MyCoach Tracker et de ne pas solliciter le Bluetooth ou le Wi-Fi pour d'autres usages.
Pour une expérience optimisée, MyCoach recommande l'utilisation d'un smartphone compatible avec la version de la norme Bluetooth ≥ 4.2 supportant la fonctionnalité optionnelle « data length extension »*.
La connexion à tous les équipements Bluetooth ne peut être garantie. Il est recommandé d'utiliser des équipements certifiés conformes à la norme Bluetooth. Il peut arriver que même dans ce cas, des configurations logicielles ou matérielles de l'équipement rendent la connexion au MyCoach Tracker difficile voire impossible.

PERFORMANCE DU POSITIONNEMENT

Ton MyCoach Tracker utilise la technologie GNSS** pour te situer avec précision dans l'espace.
Cela n'est possible que dans le cadre d'une utilisation extérieure non couverte.
Lorsque l'enregistrement commence, ton MyCoach Tracker recherche un maximum de satellites pour maximiser sa précision. Selon les conditions, le temps de recherche peut varier significativement. Pour en maximiser l'efficacité, il est nécessaire de respecter les règles d'installation du MyCoach Tracker dans la brassière et d'éviter au maximum tout obstacle entre le dispositif et le ciel.

---

*Contacte le fabricant de ton smartphone pour en connaître les capacités

**Global Navigation Satellite System

mycoach
tracker
by McLLOYD

Avertissements relatifs à la sécurité des personnes et à la santé

Ton MyCoach Tracker utilise une batterie lithium-ion. Le non-respect des consignes peut entraîner une diminution de sa durée de vie, un risque d'incendie, d'explosion et de brûlure chimique pouvant causer des blessures graves, voire mortelles.

- **Ne démonte, ne modifie ou ne perce jamais** l'appareil
- **Ne laisse pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur** ou dans un lieu où **la température est très élevée**
- **N'incinère pas, n'écrase pas ou ne broie pas l'appareil**
- Stocke l'appareil dans un environnement **sec à l'abri du soleil et de l'humidité**
- **Utilise uniquement le câble de charge fourni** avec ton équipement
- **Utilise uniquement une brassière MyCoach Tracker**
- Inspecte visuellement l'équipement avant chaque utilisation ; **tout défaut constaté doit entraîner la mise au rebut immédiate de l'appareil**
- Débranche le MyCoach Tracker dès que **son cycle de recharge électrique est terminé**

Avant de commencer un programme d'activité physique, consulte ton médecin pour t'assurer que ton état de santé est compatible avec la pratique que tu envisages. Le dispositif MyCoach Tracker ne doit pas être utilisé à des fins médicales.

ATTENTION : le boîtier MyCoach Tracker utilise des composants radio produisant des champs électromagnétiques. Bien que l'équipement respecte les directives réglementaires en la matière, si tu utilises des dispositifs médicaux électroniques (implantés ou non), consulte ton médecin avant toute utilisation de ton MyCoach Tracker pour t'assurer que les produits n'interfèrent pas sur leur fonctionnement respectif.

Avis réglementaire

Cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres conditions pertinentes de la directive européenne 2014/53/EU.

La validité du marquage CE est limitée aux seuls pays dans lesquels il est légalement en vigueur, principalement dans les pays de l'EEE (espace économique européen).

Cet appareil ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'éliminer l'appareil dans le respect des lois et réglementations locales applicables.

Contacte la déchetterie locale pour plus d'informations sur la mise au rebut de ce type d'appareil.

Garantie & retours

Tu peux annuler ta commande dans un délai de 14 (quatorze) jours à compter de la date de réception du produit à condition que le produit soit dans son emballage d'origine, non ouvert, complet et en parfait état.

MyCoach Tracker est soumis à la garantie légale de conformité d'une durée de 1 (un) an à compter de sa date de réception par son premier utilisateur.

Les conditions détaillées de notre politique de garantie et de retours sont disponibles sur le site

mycoachtracker.com

Pour plus de détails, contacte-nous :

ADRESSE ÉLECTRONIQUE
support@mycoachtracker.com

ADRESSE POSTALE
MyCoach
S.A.V. MyCoach Tracker
Stade Allianz Riviera - Boulevard des Jardiniers
CS 81030 - 06205 Nice Cedex 3
FRANCE

Caractéristiques du MYCOACH TRACKER

- Dimensions : 800 x 430 x 200 mm (hauteur x largeur x épaisseur)
- Poids : 50 grammes
- Matériaux externes : Plastique PC/ABS
- Connexion sans fil : Bluetooth Smart (version de spécification ≥ 4.2)
- Technologie de positionnement GNSS tri-constellations 10Hz
- Accéléromètre 50Hz
- Alimentation : Batterie lithium-ion polymère
- Compatible avec : Android 4.4, iOS 8.0 et versions ultérieures
- Résistance à l'eau et aux poussières : IP55
- Plage d'utilisation et de stockage normale : 0°C à +40°C
- Autonomie : 6h en enregistrement*
- Bande de fréquence utilisée en émission : 2.4 GHz

*L'autonomie peut significativement varier en fonction de la température ambiante

SUIS-NOUS

mycoachtracker.com

mycoachsport.com

BOOST YOUR GAME*

*BOOSTE TON JEU